

Wireless LCD Keypad

Quick Start Guide

V1.0.2



English

1 Checklist

2 Structure

No.	Name	No.	Name
1	Tamper switch	4	12 VDC power terminal
2	Power switch	5	Battery Compartment
3	Debug port		

3 Installation

3.1 Power on the LCD keypad.

- Battery power.
- 12 VDC power.

When inserting the batteries, make sure that they are all charged to the same level.
When inserting the batteries, align the "+" symbols on the battery to those on the LCD keypad.






3.2 Add the LCD keypad to hub.

- Make sure that the version of the DMSS app is V1.99.850 or later, the DoLink Care app is V2.50 or later, and the hub is V2.000.0000004.0.R.240927 or later.
- Make sure that you have added the hub to DMSS and DoLink Care app.

3.3 Signal strength detection.

3.4 Install the LCD keypad.

Scan QR code at the package to receive its user's manual for more information on the device and its installation procedures.



Français

1 Liste de contrôle

2 Structure

N°	Nom	N°	Nom
1	Contact antisabotage	4	Port d'alimentation 12 V CC
2	Bouton d'alimentation	5	Compartiment à batterie
3	Port de débogage		

3 Installation

3.1 Alimentation du clavier LCD.

- Alimentation par batterie.
- Alimentation 12 V CC.

3.2 Ajout du clavier LCD dans la centrale.

- Vérifiez que la version de l'application DMSS est V1.99.850 ou une version supérieure, que la version de l'application DoLink Care est V2.50 ou une version supérieure et que la version de la centrale est V2.000.0000004.0.R.240927 ou une version supérieure.
- Vérifiez d'avoir ajouté la centrale dans l'application DMSS et DoLink Care.

3.3 Détection de la puissance du signal.

3.4 Installation du clavier LCD.

Scannez le code QR figurant sur le paquet pour obtenir le mode d'emploi et de plus amples informations sur l'appareil et sur les procédures d'installation.

Español

1 Lista de verificación

2 Estructura

N.º	Nombre	N.º	Nombre
1	Anti-sabotaje	4	Terminal de alimentación de 12 V CC
2	Botón de encendido	5	Compartimento de la batería
3	Puerto de depuración		

3 Instalación

3.1 Encienda el teclado LCD.

- Alimentación de batería.
- Alimentación de 12 V CC.

3.2 Añada el teclado LC a la estación base.

- Compruebe que la versión de la aplicación DMSS sea la V1.99.850 o posterior, que la de la aplicación DoLink Care sea la V2.50 o posterior y que la de la estación base sea la V2.000.0000004.0.R.240927 o posterior.
- Asegúrese de haber añadido la estación base a las aplicaciones DMSS y DoLink Care.

3.3 Detección de intensidad de señal.

3.4 Instale el teclado LCD.

Escanee el código QR del paquete para consultar más información sobre el dispositivo y su procedimiento de instalación en el manual del usuario.

Español (LA)

1 Lista de verificación

2 Estructura

N.º	Nombre	N.º	Nombre
1	Interruptor anti sabotaje	4	Terminal de alimentación de 12 V CC
2	Interruptor de alimentación	5	Compartimiento de la batería
3	Puerto de depuración		

3 Instalación

3.1 Encienda el teclado LCD.

- Alimentación de la batería.
- Alimentación de 12 V CC.

3.2 Agregue el teclado LCD al concentrador.

- Asegúrese de que la versión de la aplicación DMSS sea V1.99.850 o posterior, la aplicación DoLink Care sea V2.50 o posterior y que el concentrador sea V2.000.0000004.0.R.240927 o posterior.
- Asegúrese de que haya agregado el concentrador a la aplicación DMSS y DoLink Care.

3.3 Detección de intensidad de la señal.

3.4 Instale el teclado LCD.

Escanee el código QR en el paquete para recibir el manual del usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procedimientos de instalación.

Italiano

1 Lista di controllo

2 Struttura

N. Nome	N.	Nome
1 Interruttore anti-manomissione	4	Terminale di alimentazione 12 V CC
2 Interruttore di accensione		
3 Porta di debugging	5	Alloggiamento batterie

3 Installazione

3.1 Accendere il tastierino LCD.

- Alimentazione a batteria.
- Alimentazione 12 V CC.

3.2 Aggiungere il tastierino LCD all'hub.

- Assicurarsi che la versione dell'app DMSS sia V1.99.850 o successiva, che la versione dell'app DoLink Care sia V2.50 o successiva e che la versione dell'hub sia V2.000.0000004.0.R.240927 o successiva.
- Assicurarsi di avere aggiunto l'hub all'app DMSS e all'app DoLink Care.

3.3 Rilevamento intensità del segnale.

3.4 Installare il tastierino LCD.

Eseguire la scansione del codice QR sulla confezione per ricevere il manuale utente contenente ulteriori informazioni sul dispositivo e le procedure di installazione.

Türkçe

1 Kontrol Listesi

2 Yapı

No.	İsim	No.	İsim
1	Kurcalama anahtarı	4	12 VDC güç terminali
2	Güç anahtarı	5	Pil Yuvası
3	Hata ayıklama portu		

3 Kurulum

3.1 LCD tuş takımını açın.

- Pil gücü.
- 12 VDC güç.

3.2 LCD tuş takımını huba ekleyin.

- DMSS uygulaması sürümünün V1.99.850 veya üzeri, DoLynk Care uygulaması sürümünün V2.50 veya üzeri ve hub sürümünün V2.000.0000004.0.R.240927 veya üzeri olduğundan emin olun.
- Hub'ı DMSS ve DoLynk Care uygulamasına eklediğinizden emin olun.

3.3 Sinyal gücü algılama.

3.4 LCD tuş takımını kurun.

Kullanım kılavuzu, Cihaz ve kurulum prosedürleri hakkında daha fazla bilgi almak için ambalajın üzerindeki QR kodunu tarayın.

Polski

1 Zawartość opakowania

2 Budowa

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1	Styk sabotażowy	4	Zacisk zasilania 12 VDC
2	Przełącznik zasilania	5	Komora baterii
3	Port debugowania		

3 Instalacja

3.1 Włącz klawiaturę LCD.

- Zasilanie baterijne.
- Zasilanie 12 VDC.

3.2 Dodaj klawiaturę LCD do centrali alarmowej.

- Upewnij się, że wersja aplikacji DMSS to V1.99.850 lub nowsza, aplikacja DoLynk Care to V2.50 lub nowsza, a centrala alarmowa to V2.000.0000004.0.R.240927 lub nowsza.
- Upewnij się, że dodano centralę alarmową do aplikacji DMSS i DoLynk Care.

3.3 Wykrywanie siły sygnału.

3.4 Zainstaluj klawiaturę LCD.

Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymać instrukcję obsługi, w której znajdziesz więcej informacji o urządzeniu i procedurach jego instalacji.

Hrvatski

1 Kontrolni popis

2 Struktura

Br.	Naziv	Br.	Naziv
1	Prekidač za neovlašteno rukovanje	4	12 VDC terminal napajanja
2	Prekidač napajanja	5	Odjeljak za bateriju
3	Priključak za otklanjanje pogrešaka		

3 Ugradnja

3.1 Uključite LCD tipkovnicu.

- Baterijsko napajanje.
- 12 VDC napajanje.

3.2 Dodajte LCD tipkovnicu koncentratoru.

- Provjerite je li verzija aplikacije DMSS V1.99.850 ili novija, aplikacije DoLynk Care V2.50 ili novija te je li koncentrator verzije V2.000.0000004.0.R.240927 ili novije.
- Provjerite jeste li dodali koncentrator u aplikacije DMSS ili DoLynk Care.

3.3 Otkrivanje jačine signala.

3.4 Instalirajte LCD tipkovnicu.

Skenirajte QR kod na paketu kako biste primili korisnički priručnik za više informacija o uređaju i postupcima postavljanja.

Čeština

1 Obsah balení

2 Struktura

Č.	Název	Č.	Název
1	Spínač ochrany proti neoprávněné manipulaci	4	Svorka napájení 12 V DC
2	Spínač napájení	5	Příhrádka na baterii
3	Port nastavení		

3 Montáž

3.1 Zapněte klávesnici LCD.

- Napájení na baterii.
- Napájení 12 V DC.

3.2 Přidejte klávesnici LCD do hubu.

- Ověřte, že verze aplikace DMSS je V1.99.850 nebo novější, že verze aplikace DoLynk Care je V2.50 nebo novější a že hub je verze V2.000.0000004.0.R.240927 nebo novější.
- Zkontrolujte, že jste hub přidali do aplikace DMSS a DoLynk Care.

3.3 Detekce síly signálu.

3.4 Namontujte klávesnici LCD.

Další informace o zařízení a postupu jeho montáže získáte v návodu k obsluze dostupném po naskenování kódu QR na balení.

Nederlands

1 Controlelijst

2 Structuur

Nr.	Naam	Nr.	Naam
1	Sabotageschakelaar	4	12VDC-voedingsaansluiting
2	Voedingsschakelaar	5	Batterijvakje
3	Debug-poort		

3 Installatie

3.1 Schakel het LCD-toetsenbord in.

- Batterijvoeding.
- 12 VDC-voeding.

3.2 Voeg het LCD-toetsenbord toe aan de hub.

- Zorg ervoor dat de versie van de DMSS-app V1.99.850 of hoger is, de versie van de DoLynk Care-app V2.50 of hoger is en de versie van de hub V2.000.0000004.0.R.240927 of hoger is.
- Zorg ervoor dat u de hub aan de DMSS-app en de DoLynk Care-app hebt toegevoegd.

3.3 Signaalsterkte-detectie.

3.4 Installeer het LCD-toetsenbord.

Scan de QR code op de verpakking voor de handleiding, met meer informatie over het apparaat en installatieprocedures.

Português

1 Lista de verificação

2 Estrutura

Nº	Nome	Nº	Nome
1	Interruptor anti-violação	4	Terminal de alimentação CC de 12 V
2	Interruptor de alimentação	5	Compartimento da bateria
3	Porta de depuração		

3 Instalação

3.1 Ligue o teclado do LCD.

- Alimentação a bateria.
- Alimentação CC de 12 V.

3.2 Adicione o teclado do LCD à central.

- Assegure-se de que a versão da aplicação DMSS é a V1.99.850 ou posterior, a aplicação DoLynk Care é a V2.50 ou posterior e a central é a V2.000.0000004.0.R.240927 ou posterior.
- Assegure-se de que adicionou a central à aplicação DMSS e DoLynk Care.

3.3 Detecção da intensidade do sinal.

3.4 Instale o teclado do LCD.

Leia o código QR na embalagem para obter o respetivo manual do utilizador para mais informação sobre o dispositivo e as suas instruções de instalação.

Deutsch

1 Checkliste

2 Aufbau

Nr.	Name	Nr.	Name
1	Sabotageschalter	4	12 VDC Stromklemme
2	Ein-/Ausschalter	5	Akkufach
3	Anschluss für Fehlersuche		

3 Montage

3.1 Schalten Sie das LCD-Tastenfeld ein.

- Batteriebetrieben.
- 12 VDC Strom.

3.2 Fügen Sie das LCD-Tastenfeld zum Hub hinzu.

- Stellen Sie sicher, dass die Version der DMSS-App V1.99.850 oder höher, die Version der DoLynk Care-App V2.50 oder höher und die Version von Hub V2.000.0000004.0.R.240927 oder höher ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Hub zur DMSS- und DoLynk Care-App hinzugefügt haben.

3.3 Erkennung der Signalstärke.

3.4 Installieren Sie das LCD-Tastenfeld.

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um das Benutzerhandbuch mit weiteren Informationen zum Gerät und seinen Installationsverfahren zu erhalten.